



ROLA PetPal Interactive Toys Product Manual



Check the electronic manual

Table of Contents

Safety Information	01
Packaging	01
Product Introduction	02
Usage Instructions	02
Legal Statement	03

Informations de sécurité	04
Emballage	04
Présentation du produit	05
Instructions d'utilisation	05
Mentions légales	06

Informazioni sulla sicurezza	07
Imballaggio	07
Descrizione prodotto	08
Istruzioni per l'uso	08
Note legali	09

Información de seguridad	10
Embalaje	10
Descripción del producto	11
Instrucciones de uso	11
Menciones legales	12

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	13
Opakowanie	13
Opis produktu	14
Sposób użycia	14
Informacje prawne	15

Sicherheitsinformationen	16
Verpackung	16
Beschreibung des Produkts	17
Gebrauchsanweisung	17
Rechtliche Hinweise	18

Информация по технике безопасности	19
Комплектация	19
Обзор изделия	20
Инструкция по использованию	20
Юридическое заявление	21

Informações de segurança	22
Embalagem	22
Introdução do produto	23
Instruções de uso	23
Declaração legal	24

사용 안전 가이드	25
구성품 안내	25
제품 설명	26
제품 사용 안내	26
법적 고지사항	27

I安全情報	28
パッケージ内容	28
商品紹介	29
取扱説明書	29
法的声明	30


安全資訊	31
包裝組成	31
產品介紹	32
使用說明	32
法律聲明	33

Security Information


Please read the following safety instructions carefully and take normal safety precautions before using this product.

1. Only authorized technicians can disassemble the product. Users should not try this themselves.
2. Remove the protective film before use to ensure normal operation of the robot.
3. To avoid damage from falling, do not place the robot in places where it may fall, such as tables, coffee tables, TV cabinets, etc.
4. Do not use the robot in an environment with open flames, fragile items, or flammable items.
5. Please do not drop or kick the product.
6. Avoid using the product on wet floors, such as bathrooms or near kitchen sinks.
7. Only use the product in an environment with the temperature between -10°C and 45°C .
8. Ensure that the Wi-Fi signal covers the product's range of activity.
9. Avoid excessively bending wires and placing heavy or sharp objects on the product.
10. Do not let pets bite the product's wires, as it may cause pet safety hazards.
11. Any operation inconsistent with the instructions may cause damage to the product.
12. The main unit of this product cannot be immersed or soaked in water.


Packaging




Interactive Toys



Cat teaser stick






Cat ball $\times 2$




Instructions

Product Description




Usage Instructions


1. Open the ball case latch and put the cat ball inside.



2. Install the cat teaser stick into the stick socket.



3. Install it on the robot.



Legal Notices


1. Before using the product, please read this document and keep it for reference.
2. The illustrations and descriptions in this document are for reference only, and the actual product should take precedence. For certain specifications and configurations, please check the relevant specification documents or consult the seller.
3. The nominal storage capacity and technical performance indicators are only specifications. Actual data may vary depending on the environment and settings, etc. Factors vary.
4. If you use other products or software, you are solely responsible for compatibility and legality.
5. No content in this document shall constitute a modification of Enabot's product warranty policy.
6. This product is not designed for organ transplantation or other life support system applications. In such applications, product failure may result in personal injury or death.
7. No one may copy, delete, compile, store, transmit or translate this document without Enabot's authorization.

Informations de sécurité


Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes et prendre les précautions de sécurité normales avant d'utiliser ce produit.

1. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter le produit. Les utilisateurs ne doivent pas tenter de le faire eux-mêmes.
2. Retirez le film de protection avant utilisation pour assurer le fonctionnement normal du robot.
3. Pour éviter tout dommage lié à une chute, ne placez pas le robot dans des endroits où il pourrait tomber, comme sur des tables, des tables basses, des meubles de télévision, etc.
4. N'utilisez pas le robot dans un environnement avec des flammes nues, des objets fragiles ou des objets inflammables.
5. Ne faites pas tomber le produit, ne donnez pas de coups de pied au produit.
6. Évitez d'utiliser le produit sur des sols humides, comme dans une salle de bain ou à proximité d'un évier.
7. N'utilisez le produit que dans un environnement dont la température est comprise entre -10°C et 45°C.
8. Assurez-vous que le signal Wi-Fi couvre la gamme d'activités du produit.
9. Évitez de plier excessivement les fils et de placer des objets lourds ou tranchants sur le produit.
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordre les fils du produit, cela pourrait entraîner des risques pour leur sécurité.
11. Toute opération incompatible avec les instructions peut endommager le produit.
12. L'unité principale de ce produit ne peut pas être immergée ou trempée dans l'eau.

Emballage




Interactive Toys



Bâton de jeu pour chat






Balle pour chat × 2




Instructions

Description du produit




Instructions d'utilisation


1. Ouvrez le loquet du compartiment de la balle et insérez-y la balle pour chat.



2. Installez le bâton de jeu pour chat dans la prise pour bâton.



3. Installez-le sur le robot.



Mentions légales


1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce document et le conserver pour référence.
2. Les illustrations et les descriptions de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement, et le produit réel doit avoir priorité. Pour certaines spécifications et configurations, veuillez vérifier les documents de spécification pertinents ou consulter le vendeur.
3. La capacité de stockage nominale et les indicateurs de performance technique ne sont que des spécifications. Les données réelles peuvent varier en fonction de l'environnement et des paramètres, etc. Les facteurs varient.
4. Si vous utilisez d'autres produits ou logiciels, vous êtes seul responsable de la compatibilité et de la légalité de leur usage.
5. Aucun contenu de ce document ne constitue une modification de la politique de garantie des produits d'Enabot.
6. Ce produit n'est pas conçu pour la transplantation d'organes ou d'autres applications de système de maintien de la vie. Dans de telles applications, une défaillance du produit peut entraîner des blessures corporelles ou la mort.
7. Nul ne peut copier, supprimer, compiler, stocker, transmettre ou traduire ce document sans l'autorisation d'Enabot.

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e adottare le normali precauzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

1. Solo i tecnici autorizzati possono smontare il prodotto. Gli utenti non dovrebbero provare a farlo da soli.
2. Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso per garantire il normale funzionamento del robot.
3. Per evitare danni da caduta, non collocare il robot in luoghi in cui possa cadere, come tavoli, tavolini, mobiletti TV, ecc.
4. Non utilizzare il robot in un ambiente con fiamme libere, oggetti fragili o oggetti infiammabili.
5. Non far cadere o calpestare il prodotto.
6. Evitare di utilizzare il prodotto su pavimenti bagnati, come bagni o vicino ai lavandini della cucina.
7. Utilizzare il prodotto solo in un ambiente con una temperatura compresa tra -10°C e 45°C.
8. Assicurarsi che il segnale Wi-Fi copra il campo di attività del prodotto.
9. Evitare di piegare eccessivamente i fili e di posizionare oggetti pesanti o appuntiti sul prodotto.
10. Non lasciare che gli animali domestici mordano i fili del prodotto, in quanto ciò potrebbe causare rischi per la sicurezza degli animali.
11. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni può causare danni al prodotto.
12. L'unità principale di questo prodotto non può essere immersa o bagnata in acqua.


Imballaggio




Interactive Toys



Bastone stuzzica-gatti




Pallina per gatti × 2



Istruzioni

Descrizione prodotto


Custodia della pallina




Preso bastone stuzzica-gatti

Porta di emissione laser per gatti

Fermo della custodia della pallina




Punta del trampolo




Istruzioni per l'uso


1. Aprire il fermo della custodia della pallina e inserirvi la pallina all'interno.



2. Installare il bastone stuzzica-gatti nella presa del bastone.



3. Installarlo sul robot.



Note legali


1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo documento e conservarlo per riferimento.
2. Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente documento sono solo di riferimento e il prodotto effettivo dovrebbe avere la precedenza. Per determinate specifiche e configurazioni, consultare i documenti delle specifiche pertinenti o consultare il venditore.
3. La capacità di accumulo nominale e gli indicatori di prestazione tecnica sono a mero titolo di riferimento. I dati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente e delle impostazioni, ecc. I fattori variano.
4. Se si utilizzano altri prodotti o software, l'utente è l'unico responsabile della compatibilità e della legalità.
5. Nessun contenuto del presente documento costituirà una modifica della politica di garanzia del prodotto di Enabot.
6. Questo prodotto non è progettato per il trapianto di organi o altre applicazioni di sistemi di supporto vitale. In tali applicazioni, il guasto del prodotto può causare lesioni personali o morte.
7. È vietato copiare, cancellare, compilare, archiviare, trasmettere o tradurre il presente documento senza l'autorizzazione di Enabot.

Información de seguridad


Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y tome las precauciones normales de seguridad antes de utilizar este producto.

1. Solo técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no deben intentarlo por sí mismos.
2. Retire la película protectora del producto antes de utilizar el robot para garantizar su buen funcionamiento.
3. Para evitar daños por caídas, no coloque el robot en lugares donde pueda caerse, como mesas, armarios de TV, etc.
4. No utilice el robot en un entorno con llamas, objetos frágiles o inflamables.
5. No deje caer ni patear el producto.
6. Evite utilizar el producto en suelos mojados, como cuartos de baño o cerca de fregaderos de cocina.
7. Utilice el producto únicamente en un entorno con una temperatura entre -10 °C y 45 °C.
8. Asegúrese de que la señal wifi cubre el rango de actividad del producto.
9. Evite doblar excesivamente los cables y colocar objetos pesados o afilados sobre el producto.
10. No deje que las mascotas muerdan los cables del producto, ya que puede causar riesgos para la seguridad de las mascotas.
11. Cualquier operación contraria a las instrucciones puede dañar el producto.
12. La unidad principal de este producto no puede sumergirse ni empaparse en agua.

Embalaje




Interactive Toys



palito para gatos




bolas para gatos ×2



Instrucciones

Descripción del producto


Caja de bolas




Encaje para el palito para gatos

Puerto de emisión láser para gatos

Cierre de la caja de bolas




Punta de pogo




Instrucciones de uso


1. Abra el cierre de la caja de bolas y coloque la bola dentro.



2. Instale el palito para gatos en el encaje para el palito.



3. Instálelo en el robot.



Menciones legales


1. Antes de utilizar el producto, lea este documento y consérvelo como referencia.
2. Las ilustraciones y descripciones de este documento son solo de referencia, por lo que prevalecerá el producto real. . Para determinadas especificaciones y configuraciones, compruebe los documentos de especificaciones pertinentes o consulte al vendedor.
3. La capacidad nominal de almacenamiento y los indicadores de rendimiento técnico son solo especificaciones. Los datos reales pueden variar en función del entorno y la configuración, etc. Los factores varían.
4. Si utiliza otros productos o software, usted es el único responsable de su compatibilidad y legalidad.
5. Ningún contenido de este documento constituirá una modificación de la política de garantía de productos de Enabot.
6. Este producto no está diseñado para el trasplante de órganos u otras aplicaciones de sistemas de soporte vital. En tales aplicaciones, el fallo del producto puede provocar lesiones personales o la muerte.
7. Nadie puede copiar, borrar, compilar, almacenar, transmitir o traducir este documento sin la autorización de Enabot.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i podjąć normalne środki ostrożności.

1. Tylko autoryzowani technicy mogą dokonywać demontażu tego produktu. Użytkownicy nie powinni sami tego robić.
2. Zdejmij folię ochronną z produktu przed użyciem, aby zapewnić normalne działanie robota.
3. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem, nie ustawiaj robota w miejscach, w których mógłby spaść, takich jak stoły, stoliki kawowe, szafki telewizyjne itp.
4. Nie używaj robota w środowisku z otwartym ogniem ani delikatnymi lub łatwopalnymi przedmiotami.
5. Nie upuszczaj ani nie kop produktu.
6. Unikaj używania tego produktu na mokrych podłogach, takich jak łazienki lub w pobliżu zlewów kuchennych.
7. Używaj produktu tylko w środowisku o temperaturze od -10°C do 45°C .
8. Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi pokrywa zasięg działania produktu.
9. Unikaj nadmiernego zginania przewodu i umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na produkcie.
10. Nie dopuść, aby zwierzęta gryzły przewody, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
11. Każda czynność niezgodna z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu.
12. Głównej jednostki tego produktu nie można zanurzać ani moczyć w wodzie.

Opakowanie



Interactive Toys



Kijek dla zabawy z kotem




Piłka dla kota × 2



Instrukcje

Opis produktu


Obudowa z piłką dla kota




Uchwyt kijka do zabawy z kotem

Port emisji lasera do zabawy z kotem

Zatrzask kuli dla kota




Punkt złącza pogo




Sposób użycia


1. Otwórz zatrzask obudowy z piłką dla kota i włóż ją do środka.



2. Zamocuj kijek do zabawy z kotem w uchwycie.



3. Zamontuj go na robocie.



Informacje prawne


1. Przed użyciem produktu zapoznaj się z dokumentem i zachowaj go do wglądu.
2. Ilustracje i opisy zawarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy, priorytetem jest faktyczny produkt. W przypadku niektórych specyfikacji i konfiguracji sprawdź odpowiednie dokumenty specyfikacji lub skonsultuj się ze sprzedawcą.
3. Nominalna pojemność magazynowa i techniczne wskaźniki wydajności są tylko specyfikacjami. Rzeczywiste dane mogą się różnić w zależności od środowiska i ustawień itp. Czynniki mogą się różnić.
4. Jeśli korzystasz z innych produktów lub oprogramowania, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność i legalność.
5. Żadna treść tego dokumentu nie modyfikuje polityki gwarancyjnej produktu Enabot.
6. Ten produkt nie jest przeznaczony do transplantacji narządów ani do innych zastosowań w systemach podtrzymywania życia. W takich zastosowaniach awaria produktu może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
7. Zabronione jest kopiowanie, usuwanie, kompilowanie, przechowywanie, przysyłanie czy tłumaczenie tego dokumentu bez zgody Enabot.

Sicherheitsinformationen


Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und treffen Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Nur autorisierte Techniker dürfen das Produkt zerlegen. Benutzer sollten dies nicht selbst versuchen.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch, um den normalen Betrieb des Roboters zu gewährleisten.
3. Um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden, stellen Sie den Roboter nicht an Orten auf, an denen er herunterfallen könnte, z. B. auf Tischen, Couchtischen, Fernsehschränken usw.
4. Verwenden Sie den Roboter nicht in einer Umgebung mit offenen Flammen, zerbrechlichen oder brennbaren Gegenständen.
5. Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen und treten Sie nicht dagegen.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen Böden, z. B. in Badezimmern oder in der Nähe von Küchenspülen.
7. Verwenden Sie das Produkt nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10°C und 45°C.
8. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Signal den Aktionsradius des Produkts abdeckt.
9. Vermeiden Sie es, Kabel übermäßig zu biegen und schwere oder scharfe Gegenstände auf dem Gerät abzustellen.
10. Lassen Sie Haustiere nicht in die Kabel des Produkts beißen, da dies die Sicherheit der Tiere gefährden kann.
11. Jede Bedienung, die nicht den Anweisungen entspricht, kann zu Schäden am Gerät führen.
12. Das Hauptgerät dieses Produkts darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden.

Verpackung




Interactive Toys



Katzen-Spielangel




Katzenball ×2



Anleitung

Beschreibung des Produkts


Ballbehälter




die Fassung für die Katzen-Spielangel

Katzenlaser-Emissionsöffnung

Verschluss für den Ballbehälter




Pogo-Pin-Spitze




Gebrauchsanweisung


1. Öffnen Sie den Verschluss des Ballbehälters und legen Sie den Katzenball hinein.



2. Setzen Sie den Katzenspaß-Stab in die Stabfassung ein.



3. Installiere ihn auf dem Roboter.



Rechtliche Hinweise


1. Lesen Sie dieses Dokument vor der Verwendung des Produkts und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
2. Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz, und das tatsächliche Produkt sollte Vorrang haben. Für bestimmte Spezifikationen und Konfigurationen sehen Sie bitte in den entsprechenden technischen Unterlagen nach oder wenden Sie sich an den Verkäufer.
3. Die nominale Speicherkapazität und die technischen Leistungsindikatoren sind lediglich Spezifikationen. Die tatsächlichen Daten können je nach Umgebung und Einstellungen usw. variieren. Faktoren variieren.
4. Wenn Sie andere Produkte oder Software verwenden, sind Sie allein für die Kompatibilität und Rechtmäßigkeit verantwortlich.
5. Kein Inhalt dieses Dokuments stellt eine Änderung der Produktgarantiepolitik von Enabot dar.
6. Dieses Produkt ist nicht für Organtransplantationen oder andere lebenserhaltende Anwendungen vorgesehen. Bei solchen Anwendungen kann ein Versagen des Produkts zu Verletzungen oder zum Tod führen.
7. Niemand darf dieses Dokument ohne die Genehmigung von Enabot kopieren, löschen, kompilieren, speichern, übertragen oder übersetzen.

Информация по технике безопасности


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и примите обычные меры предосторожности перед использованием этого продукта.

1. Разбирать изделие могут только авторизованные специалисты. Пользователи не должны пытаться сделать это самостоятельно.
2. Перед использованием снимите защитную пленку для обеспечения нормальной работы робота.
3. Избегайте размещения робота в местах, где он может упасть, таких как столы, журнальные столики, тумбы под телевизор и т.д., чтобы предотвратить повреждения при падении.
4. Не используйте робот вблизи открытого огня или легковоспламеняющихся предметов.
5. Пожалуйста, не бросайте и не ударяйте изделие.
6. Избегайте использования продукта на мокрых полах, например, в ванных комнатах или возле кухонных раковин.
7. Используйте продукт только при температуре от -10 °C до 45 °C.
8. Убедитесь, что сигнал Wi-Fi покрывает зону действия продукта.
9. Избегайте чрезмерного изгиба проводов и размещения на устройстве тяжелых или острых предметов.
10. Не допускайте, чтобы домашние животные кусали провода изделия, так как это может создать угрозу для их безопасности.
11. Любая операция, не соответствующая инструкции, может привести к повреждению изделия.
12. Основной блок этого продукта не должен погружаться или замачиваться в воде.


Комплектация



Interactive Toys



Указка-дразнилка




Мячи для кошек × 2



Инструкции

Обзор изделия


Контейнер для мяча




Разъем для указки-дразнилки

Порт для излучения лазера
для кошек

Защелка от контейнера для мяча




Контактная точка Pogo-Pin




Инструкция по использованию


1. Откройте защелку от контейнера для мяча и поместите мяч внутрь.



2. Установите указку-дразнилку для игры с кошкой в соответствующий разъем.



3. Установите ее на работа.



Юридическое заявление


1. Перед использованием продукта ознакомьтесь с настоящим документом и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Иллюстрации и описания в данном документе предоставлены исключительно в справочных целях, и фактическому продукту придается первостепенное значение. Для получения информации о конкретных характеристиках и конфигурациях ознакомьтесь с соответствующей спецификацией или проконсультируйтесь с продавцом.
3. Номинальная емкость накопителя и технические характеристики производительности предоставляются только в техническом аспекте. Фактические показатели могут различаться в зависимости от условий эксплуатации, настроек и т. д. Факторы могут различаться.
4. При использовании других продуктов или программного обеспечения вы несете полную ответственность за их совместимость и законность.
5. Никакие сведения в данном документе не изменяют гарантийную политику Enabot.
6. Этот продукт не предназначен для трансплантации органов или других систем поддержания жизни. В случае использования продукта в таких целях, может произойти травма или смерть.
7. Никто не имеет права копировать, удалять, компилировать, хранить, передавать или переводить данный документ без разрешения Enabot."

Informações de segurança


Leia atentamente as seguintes instruções de segurança e tome as precauções normais de segurança antes de usar este produto.

1. Somente técnicos autorizados podem desmontar o produto. Os usuários não devem tentar fazer isso sozinhos.
2. Remova a película protetora do produto antes de usar para garantir o funcionamento normal do robô.
3. Para evitar danos por queda, não coloque o robô em locais onde ele possa cair, como mesas, mesas de centro, armários de TV, etc.
4. Não use o robô em ambientes com chamas abertas, itens frágeis ou itens inflamáveis.
5. Por favor, não deixe cair nem chute o produto.
6. Evite utilizar o produto em pisos molhados, como banheiros ou próximos a pias de cozinha.
7. Utilize o produto apenas em ambiente com temperatura entre -10°C e 45°C .
8. Certifique-se de que o sinal Wi-Fi cobre toda a área de atividade do produto.
9. Evite dobrar excessivamente os fios e colocar objetos pesados ou pontiagudos sobre o produto.
10. Não deixe animais de estimação morderem os fios do produto, pois isso pode causar riscos à segurança dos animais de estimação.
11. Qualquer operação inconsistente com as instruções pode causar danos ao produto.
12. A unidade principal deste produto não pode ser imersa ou encharcada em água.


Embalagem




Interactive Toys



Varinha felina




Bola felina $\times 2$



Instruções

Descrição do produto


Estojo de bola




Soquete de varinha felina

Porta de emissão de laser felino

Trava do estojo de bola




Ponto de pogo pin




Instruções de uso


1. Abra a trava do estojo de bola e coloque a bola dentro dele.



2. Instale a varinha felina no soquete de varinha.



3. Instale no robô.



Avisos legais


1. Antes de usar o produto, leia este documento e guarde-o para referência.
2. As ilustrações e descrições neste documento são apenas para referência e o produto real deve ter precedência. Para determinar as especificações e configurações, verifique os documentos de especificações relevantes ou consulte o vendedor.
3. A capacidade nominal de armazenamento e os indicadores de desempenho técnico são apenas especificações. Os dados reais podem variar dependendo do ambiente e das configurações, etc. Os fatores variam.
4. Se você usar outros produtos ou software, você será unicamente responsável pela compatibilidade e legalidade.
5. Nenhum conteúdo deste documento constituirá uma modificação da política de garantia do produto da Enabot.
6. Este produto não foi projetado para transplante de órgãos ou outras aplicações de sistemas de suporte vital. Em tais aplicações, a falha do produto pode resultar em ferimentos pessoais ou morte.
7. Ninguém deve copiar, apagar, compilar, armazenar, transmitir ou traduzir este documento sem a autorização da Enabot.

사용 안전 가이드


본 제품을 사용하기 전에 아래의 사용 안전 가이드를 잘 읽어보시고 정상적인 사용을 하시기 바랍니다.

1. Enabot사에서 인정한 기술자만이 제품을 분해할 수 있습니다. 사용자가 직접 제품을 분해해서는 안됩니다.
2. 로봇이 정상적으로 작동하기 위해 로봇을 감싸고 있는 보호 필름을 제거합니다.
3. 낙하로 인한 손상을 방지하기 위해 테이블, 커피 테이블, TV 캐비닛 등과 같이 로봇이 떨어질 수 있는 장소에 로봇을 두지 마십시오.
4. 불꽃이 될 수 있는 환경, 깨지기 쉬운 물품 또는 인화성 물품 근처에서는 로봇을 사용하지 마십시오.
5. 제품을 떨어뜨리거나 발로 차면 안 됩니다.
6. 욕실과 같은 젖은 바닥에서 제품을 사용하지 마십시오.
7. 제품은 온도가 -10°C에서 45°C 사이인 환경에서만 사용하세요.
8. Wi-Fi 신호범위가 제품의 활동 범위를 포함하는지 확인하세요.
9. 전선을 과도하게 구부리거나 무겁고 날카로운 물체를 제품 위에 놓는 것을 피합니다.
10. 반려동물의 안전에 위험을 초래할 수 있으므로 반려동물이 제품의 전선을 물지 않도록 하십시오.
11. 사용 안내를 따르지 않는 제품사용은 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
12. 본 제품은 방수가 되지 않습니다.


구성품 안내




Interactive Toys



펫 티저 스틱




펫 공×2



설명서

제품 설명


공 케이스




펫 티저 스틱 소켓

펫 레이저 포인트

공 케이스 래치




포고 핀 포인트




로봇 사용 안내


1. 공 케이스 래치를 열고 공을 안에 넣습니다.



2. 티저 스틱을 스틱 소켓에 장착합니다.



3. 로봇에 설치합니다.



법적 고지사항


1. 제품을 사용하기 전에 이 문서를 읽고 사용 참고용으로 보관해 주시기 바랍니다.
2. 본 문서의 삽화 및 설명은 참고용이며, 실제 제품 구성이 우선되어야 합니다. 특정 사양 및 구성에 대해서는 관련 사양 문서를 확인하거나 판매자와 상담하시기 바랍니다.
3. 명시된 저장용량과 기술적 지표는 표준적 기술사양입니다. 실제 데이터는 사용 환경과 설정 등에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 다른 제품이나 소프트웨어를 사용하는 경우 호환성과 합법성에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
5. 이 문서의 어떤 내용도 Enabot의 제품 워런티 정책을 대체할 수 없습니다.
6. 이 제품은 장기 이식 또는 기타 생명 유지 시스템 용도로 설계되지 않았습니다. 이러한 용도에서는 제품 고장으로 인해 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다.
7. Enabot의 승인 없이 누구도 이 문서를 복사, 삭제, 편집, 수정, 저장, 전송 또는 번역할 수 없습니다.

安全情報


この製品をご利用になる前に、以下の安全説明を十分にお読みいただき、通常の安全対策を講じてください。

1. 製品を分解できるのは認定技術者のみであり、ユーザーが自分で分解することはお勧めできません。
2. 製品が正常に動作するよう、使用する前に保護フィルムを剥がしてください。
3. 落下により破損する恐れがあるため、机やデスクなど高い場所に製品を置かないでください。
4. 火気を使用する場所、壊れやすい物や燃えやすい物が置かれている場所及びその周辺で、製品を使用しないでください。
5. 本製品を投げたり、蹴ったりしないでください。
6. 浴室やトイレ等の濡れた床での使用は避けてください。
7. 周囲温度が-10℃～45℃以外のところでは使用しないでください。
8. Wi-Fi電波が製品の活動範囲をカバーしていることをご確認ください。
9. 電源コードを過度に曲げたり、重たい物や鋭利な物を製品の上に載せないでください。
10. ペットが電源コードをかじったり噛んだりしないよう、十分お気をつけてください。
11. 説明書の指示に従わない操作を行うと、製品が損傷する可能性がありますので、十分ご注意ください。
12. 本製品は水濡れ禁止です。本体を水に濡らしたり、水に浸したりしないでください。

パッケージ内容




Interactive Toys



猫じゃらし






ペット用おもちゃボール×2




取扱説明書

構成部位




使用説明

1. ケースカバーを開け、ペット用おもちゃボールを入れます。




2. 猫じゃらし挿し込み口に猫じゃらしを挿し込みます。



法的声明

3. 猫じゃらしユニットをロボット本体にセットします。




1. 本書をよくお読みになり、理解された上で本製品をお使いください。また、本製品を使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。
2. 本書に掲載されている図及び説明は参考用であり、実物と差がある場合があります。具体的な規格や構成については、関連する仕様書を確認するか販売者にお問合せください。
3. 公称ストッカー容量及び技術的性能指標は仕様であり、実際のデータは環境や設定などによって異なる場合があります。
4. 他の製品またはソフトウェアを使用する場合、互換性と合法性については、お客様ご自分で責任を負うことになります。
5. 本書の如何なる内容も、Enabot社の製品保証ポリシーの変更を構成するものではありません。
6. この製品は臓器移植やその他の生命維持装置の用途向けに設計されていません。このような用途では、製品の故障により人身傷害や死亡事故が発生する可能性があります。
7. Enabotの許可無しに、誰も本書のコピー、複写、削除、コンパイル、保存、伝送または翻訳することはできません。

安全信息


使用本產品前，請仔細閱讀以下安全說明，並採取常規安全預防措施。

1. 僅授權技術人員可拆解產品，不建議用戶自行操作。
2. 使用前去除外觀保護膜，確保機器人功能正常運行。
3. 避免放置在易掉落的地方使用，如桌子、茶几、電視櫃等，以免掉落損壞。
4. 禁止在明火或易碎品環境中使用，禁止在易燃物品清潔區域使用。
5. 請勿摔打或腳踢本產品。
6. 避免在潮濕地面使用產品，如浴室、洗手間。
7. 僅在-10°C至45°C的溫度環境中使用產品。
8. 確保Wi-Fi信號覆蓋範圍覆蓋產品活動範圍。
9. 避免過度折彎電線，以及在機器上放置重物和尖銳物品。
10. 請勿讓寵物撕咬電線，可能會導致寵物安全問題。
11. 任何與說明書不符的操作都有可能導致本產品損壞。
12. 本產品配件禁止浸水或泡水。
13. 激光等級：CLASS 1。


包裝組成




Interactive Toys



逗貓棒




玩具球×2



說明書

产品介绍


玩具球蓋




逗貓棒插口

逗貓鐳射發射口

球蓋開關




電極觸點




使用说明


1. 打開球蓋開關，將玩具球裝入球蓋下。



2. 將逗貓棒安裝到逗貓棒插口。



3. 安裝到機器人上。



法律声明

1. 在使用產品前，請閱讀本文件並妥善保管以備參考。
2. 本文件的圖示和描述僅供參考，產品以實物為準。有關具體規格和配置，請查閱相關規格檔或諮詢銷售商。
3. 標稱存儲容量和技術性能指標僅為規格，實際數據可能因環境和設置等因素有差異。
4. 若使用其他產品或軟體，相容性和合法性需自行負責。
5. 本文件的任何內容均不構成對Enabot產品保修政策的修改。
6. 本產品並非為器官移植或其他生命支持系統應用而設計，在此類應用中，一旦產品發生故障可能導致人身傷亡。
7. 未經Enabot授權，任何人不得複製、抄錄、刪減、編譯、存儲、傳輸或翻譯本文件。

Laser

Comply with IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021; Emitted wavelength: 650nm; Max output of laser radiation: 0.39mW; CLASS 1 LASER PRODCUT, CONSUMER LASER PRODUCT

Social Media

Instagram

@enabot_official



@enabot



@enabot_official



@enabot

For General Questions: ebo@enabot.com

For Technical Support: support@enabot.com

For Business : sales@enabot.com

For Marketing : marketing@enabot.com





www.enabot.com